



Installation Guide - Single Cylinder Deadbolts


1. Door Prep




Install Deadbolt on regular door.




Install Deadbolt on thin door. Extension Ring is provided for the following products: 8454, 8466, 8468, 8458, 8459, 8467, 8469, 8475




Install Deadbolt on thin door. Extension Collar is provided for the following products: 8455, 8464




2. Door Jamb Prep



3. Install Latch



5. Inside Installation






Installation Guide - Double Cylinder Deadbolts
Guide d'installation - Pênes dormant à cylindre double
Guía de instalación - Cerrojos de doble cilindro

1. Door Prep 1. Préparation de la porte
 1. Preparación de la puerta

2. Door Jamb Prep 2. Préparation de l'embrassade
 2. Preparación del marco de la puerta

3. Install Latch 3. Installation du pêne
 3. Instale el pestillo



4. Outside Installation 4. Installation extérieure 4. Instalación externa



5. Inside Installation 5. Installation intérieure 5. Instalación interna

Install Deadbolt on regular door. • Installation du pêne sur une porte régulière.
 Instale el cerrojo en una puerta regular.



Install Deadbolt on regular door. • Installation du pêne sur une porte régulière.
 Instale el cerrojo en una puerta regular.

Door Thickness: 1 3/4" - 2 3/4" • Porte d'un épaisseur de: 1 3/4" à 2 3/4"
 Espesor de la puerta: 1 3/4" - 2 3/4"



Door Thickness: 1 3/4" - 2 3/4" • Porte d'un épaisseur de: 1 3/4" à 2 3/4"
 Espesor de la puerta: 1 3/4" - 2 3/4"



Install Deadbolt on thin door. Extension Ring is provided for the following products: 8454, 8466, 8468, 8458, 8459, 8467, 8469, 8475
 Installation du pêne sur une porte mince. Le collet est fourni pour les produits suivants: 8454, 8466, 8468, 8458, 8459, 8467, 8469, 8475
 Instale el cerrojo en una puerta delgada. El anillo de extensión es proveido para los siguientes productos: 8454, 8466, 8468, 8458, 8459, 8467, 8469, 8475




Install Deadbolt on thin door. Extension Collar is provided for the following products: 8355, 8364
 Installation du pêne sur une porte mince. Le collet est fourni pour les produits suivants: 8355, 8364
 Instale el cerrojo en una puerta delgada. El anillo de extensión es proveido para los siguientes productos: 8355, 8364



Installation Guide-Single Sided Deadbolt


Door Prep.

For Doors Thickness:
1-5/8" to 2-3/8"




**(NOTE: Bore from the inside.
Do not bore all the way
through the door.)**


Install Bolt



Door Jam Prep



Outside



Inside

